## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette télécommande universelle. Téléviseur, lecteur DVD, chaîne stéréo : vous pouvez à présent commander à distance jusqu'à 8 appareils électroniques avec une seule télécommande. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Télécommande universelle
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (non fournis) :
2 piles de type AAA 1,5 V

## Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande universelle. Insérez les piles. Veillez à respecter la polarité indiquée (+/-). Refermez le couvercle du compartiment à piles.

*NOTE : Lors du changement de piles, n'appuyez sur aucune touche. Sinon, les codes éventuellement enregistrés sur la télécommande universelle seraient effacés !*

## Saisie directe du code

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez commander. Dans cet exemple, il s'agit d'un téléviseur PHILIPS.
2. Dans la liste de codes fournie, recherchez le type et la marque de l'appareil. (Ici : codes TV ; PHILIPS)
3. Maintenez la touche correspondant au type d'appareil (TV) appuyée pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant brille en continu. Relâchez ensuite la touche.
4. Saisissez le premier code à quatre chiffres. Vous le trouverez dans la liste. (ici : 0024). Lorsque chacun des 4 composants du code a été correctement saisi, le voyant s'éteint. Si un code incorrect est saisi, le voyant clignote trois fois brièvement. Dans ce cas, recommencez la programmation à partir du point 3.
5. Une fois le code correctement enregistré, appuyez sur la touche On/Off et faites un test pour vérifier si l'appareil peut être commandé depuis la télécommande universelle à l'aide des autres touches. Si toutes les fonctions ne fonctionnent pas, recommencez la programmation à partir du point 2. Saisissez le code à quatre chiffres suivant de la liste.

*NOTE : Si aucune touche n'est appuyée pendant 15 secondes, ou si c'est une autre touche que les touches décrites ci-dessus qui est appuyée, le processus est interrompu et le voyant s'éteint.*

## Recherche automatique du code

La recherche automatique du code peut durer jusqu'à 20 minutes, et ne doit être effectuée que si aucun code adéquat n'a pu être trouvé avec la programmation manuelle.

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Sur la télécommande universelle, maintenez la touche Appareil correspondante appuyée pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge brille en continu. Relâchez ensuite la touche.
3. Dirigez la télécommande universelle vers l'appareil à commander (par exemple votre téléviseur) puis appuyez sur la touche on/off. Relâchez lentement la touche. Le voyant clignote plusieurs fois brièvement, et la recherche automatique du code commence. Un nouveau code est envoyé toutes les 2 secondes environ.
4. Appuyez immédiatement sur la touche allumée de la télécommande universelle dès que l'appareil s'éteint ou passe en mode Veille. Le code est ainsi enregistré et le voyant s'éteint.
5. Allumez à nouveau l'appareil à commander, et vérifiez que les autres fonctions peuvent être commandées depuis la télécommande universelle. Si le code trouvé automatiquement n'est pas le bon, répétez la recherche automatique du code à partir du point 2. Lorsque tous les codes enregistrés ont été envoyés, le voyant s'éteint. Ce processus peut nécessiter jusqu'à 20 minutes.

## Recherche automatique des marques

Une solution rapide pour trouver le code correspondant à un appareil déterminé est d'effectuer une recherche automatique des marques. Les marques sont classées comme dans le tableau ci-dessous selon les appareils et les touches numériques. (exemple ici : Sony TV).

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Dirigez la télécommande vers l'appareil.
3. Maintenez la touche Appareil correspondante (ici : TV) ainsi que la touche numérique correspondante (ici : 1) appuyées jusqu'à ce que le voyant s'allume et se mette à clignoter à intervalles rapprochés. Ne relâchez pas les touches ! Un nouveau code est envoyé toutes les 2 secondes environ (ici : tous les codes Sony).
4. Dès que votre appareil passe en mode Veille, relâchez immédiatement les deux touches. Le voyant s'éteint et le code est enregistré.
5. Allumez à nouveau l'appareil à commander, et testez les autres touches de la télécommande. Si le code trouvé automatiquement n'est pas le bon, répétez la recherche des marques à partir du point 3.

## Lire les codes enregistrés

Vous pouvez lire un code déjà enregistré :

1. Appuyez sur la touche attribuée à l'appareil. Le voyant clignote brièvement.
2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Appareil, puis sur la touche OK. Le voyant clignote plusieurs fois à différents rythmes.
3. Comptez le nombre de clignotements pour connaître les chiffres du code. Entre les séries de clignotements correspondant chacune à un chiffre du code, le voyant s'arrête pendant environ 1 seconde.

### Fonction Apprentissage des touches individuelles

Vous pouvez importer les différentes fonctions depuis une autre télécommande.

1. Appuyez brièvement sur la touche Appareil correspondante (par exemple : TV). Les deux voyants clignotent brièvement.
2. Maintenez la touche LEARN appuyée pendant environ 5 secondes. Le voyant clignote rapidement. Relâchez alors la touche. Les deux voyants clignotent rapidement.
3. Placez la télécommande d'origine en face de la télécommande universelle, à une distance d'environ 2 à 5 cm. Appuyez sur la touche sur laquelle vous souhaitez programmer la fonction. Le voyant brille en continu.
4. Sur la télécommande d'origine, maintenez la touche de la fonction à copier appuyée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande universelle clignote deux fois puis se mette à clignoter rapidement. Si le voyant brille en continu, cela signifie que le code n'a pas été correctement transféré. Dans ce cas, recommencez la programmation à partir du point 2.
5. Effectuez à nouveau le processus à partir du point 3 pour programmer d'autres touches.
6. Terminez le processus et enregistrez en appuyant sur la touche LEARN.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.–
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, SD-1004, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

11.04.2014



© REV1 / 04.11.2014 – EX:TT//VG

| Touche | TV | SAT | DVD | VCR | AUX | DTT | AUX1 | AUX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | SONY<br>DENON | SONY<br>KENWOOD | SONY DENON<br>ONKYO KENWOOD | SONY<br>KENWOOD | SONY | SONY DENON<br>ONKYO KENWOOD | SONY DENON<br>ONKYO KENWOOD | SONY DENON<br>ONKYO KENWOOD |
| **2** | PANASONIC<br>NATIONAL<br>HITACHI | PANASONIC<br>HITACHI | PANASONIC<br>HITACHI | PANASONIC<br>HITACHI | PANASONIC<br>HITACHI | PANASONIC<br>HITACHI | PANASONIC<br>HITACHI | PANASONIC<br>HITACHI |
| **3** | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER | NEC<br>TOSHIBA<br>PIONEER |
| **4** | SHARP<br>SANYO<br>MITSUBISHI | SANYO<br>MITSUBISHI | SHARP<br>SANYO<br>MITSUBISHI | SHARP<br>SANYO<br>MITSUBISHI | SHARP<br>MITSUBISHI | SHARP<br>SANYO | SHARP<br>SANYO | SHARP<br>SANYO<br>MITSUBISHI |
| **5** | JVC<br>AKAI<br>FUJITSU | JVC<br>AKAI | JVC<br>AKAI | JVC<br>AKAI<br>FUJITSU | AKAI | JVC<br>AKAI | JVC<br>AKAI | JVC<br>AKAI |
| **6** | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO | SAMSUNG<br>LG<br>DAEWOO |
| **7** | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON<br>LOEWE | PHILIPS<br>THOMSON | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON<br>LOEWE | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON<br>LOEWE | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS<br>THOMSON<br>EMERSON<br>LOEWE |
| **8** | GE<br>TEAC | JERROLD<br>TEAC | APEX<br>TEAC | GE<br>TEAC | | TEAC | TEAC | APEX<br>TEAC |
| **9** | NAD<br>MAGNAVOX<br>MARANTZ<br>GENERAL | MARANTZ | NAD<br>MARANTZ | MARANTZ<br>GENERAL | | NAD<br>MARANTZ | NAD<br>MARANTZ | NAD<br>MARANTZ |
| **10** | TECHNICS<br>FISHER<br>ECHOSTAR | ECHOSTAR | YAMAHA<br>TECHNICS<br>SYLVANIA<br>FISHER | YAMAHA<br>TECHNICS<br>SYLVANIA<br>FISHER | | TECHNICS | TECHNICS | YAMAHA<br>TECHNICS<br>SYLVANIA<br>FISHER |



© REV1 / 17.10.2014 – EX: TT/VG

| Code | Référence du produit | Code | Référence du produit |
|---|---|---|---|
| 6000 | PX-1212 | 6020 | PX-354 |
| 6001 | PX-1262 | 6021 | PX-1272 |
| 6002 | PX-1237 | 6022 | PX-9838 |
| 6003 | PX-1238 | 6023 | PX-1369 |
| 6004 | PX-1302 | 6024 | PX-1447 |
| 6005 | PX-1438 | 6025 | PX-1464 |
| 6006 | PX-1226 | 6026 | ZX-1007 |
| 6007 | PX-1327 | 6027 | PX-1548 |
| 6008 | PX-1382 | 6028 | PX-1416 |
| 6009 | PX-1333 | 6029 | PX-9879 |
| 6010 | PX-3655 | | |
| 6011 | PX-3618 | | |
| 6012 | PX-1300 | | |
| 6013 | PE-1355 | | |
| 6014 | PE-1306 | | |
| 6015 | PE-1215 | | |
| 6016 | PX-1214 | | |
| 6017 | PX-1357 | | |
| 6018 | PX-1389 | | |
| 6019 | PX-1355 | | |